


## Návod: Jak si aktivovat novou Kuki

Stále máte starší verzi telky Kuki a chcete začít používat novou? Skvělý nápad! Nová Kuki nabízí moderní design a spoustu vychytaných funkcí. Připravili jsme pro Vás podrobný návod, jak přejít na novou Kuki, a to na set-top boxu i dalších zařízeních.

Nemějte obavy, přechod zvládne každý. A jak poznáte, že používáte starou verzi Kuki?

Vypadá takto:



## Aktivace nové Kuki na set-top boxu

Koukáte-li na Kuki v televizi přes set-top box, je postup aktivace nové Kuki následující:

1. Přejděte v hlavní nabídce do sekce „nastav“.
2. V sekci „nastav“ vyberte položku „telka“.
3. Na konci třetího sloupce se zobrazí nová volba s „ikonou štětce“. Zde si uživatelské prostředí Kuki přepnete na novou verzi – stačí zvolit možnost „Kuki 2 HD“.
4. Následně dojde k restartování set-top boxu a je to. Novou Kuki máte připravenou k použití.
5. Změnu můžete v nastavení kdykoli snadno vrátit a přepnout se tak zpět do staré Kuki.



## Aktivace nové Kuki na smart TV, smart boxu, mobilu a tabletu

Aktivace nové Kuki na ostatních zařízeních (smart TV, smart box, mobil, tablet) probíhá vždy stejně:

1. Připojte své zařízení k internetu.
2. Zavítejte do obchodu s aplikacemi (Google Play Store, App Store, LG Content Store nebo APPS – v závislosti na zařízení).
3. Do vyhledávače zadejte slovo Kuki a potvrďte tlačítkem Hotovo.
4. Ve výsledcích vyhledávání vyberte aplikaci Kuki a nainstalujte ji.
5. Po dokončení instalace otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Pokud budeš chtít, starou aplikaci (Kuki 1:0) můžeš ze svého zařízení odinstalovat.

*Poznámka: Při instalaci nové aplikace Kuki na chytrou televizi (LG TV, Samsung nebo Android TV) je nutné přepnout licenci fixního zařízení ze staré aplikace do nové. Můžete tak učinit přímo v aplikaci (řádek Nastavení => Pokročilé => Správa zařízení).*